SAMSUNG

SGH-B130
Lietotāja rokasgrāmata

• Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in China
Code No. GH68-18590A
Latvian. 05/2008. Rev. 1.0

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Brīdinājumi

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā
Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība
Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā
Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināti. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus ievainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana
- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus ievainojumus vai sabojāt tālruni. Izmantojiet tikai norādīto SAMSUNG lādētāju.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Ja ierīce saskaras ar uguni, atrodas siltumā vai ir pakļauta triecienam, tā var pārkarst vai uzsprāgt.
- Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem
Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka nodrošināt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē
Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto ievainojumu mazināšana
Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem
Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma
(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas.)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.
Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.
Sadzīves patērētājiem jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.
Rūpnieciskajiem patērētājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Informācija par SAR
Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamo RF enerģijas līmeni. Vadlīnijas sagatavotas, pamatojoties uz drošības standartiem, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, periodiski un vispusīgi vērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR ("Specific Absorption Rate"). ES Padomes noteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg. Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,647 W/kg.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī
Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti
Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku
- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes
- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā
Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumus. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus
Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus
Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā
Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā
Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem
- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Uzglabājiet akumulatora iepakojumu sausā vietā (0 °C/32 °F ~ 45 °C/104 °F).
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus, tā var notikt arī tad, ja akumulators nonāk saskarē ar ūdeni vai arī akumulatora spailes tiek savienotas ar kaklarotu vai citiem metāla izstrādājumiem.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētiskā lauka iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no iedarbības ar citām elektroniskām ierīcēm
Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-B130,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 : V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 : V1.2.1 (08-2002)
SAR	50360 : 2001 62209-1 : 2006
Tīkls	301 511 V9.0.2 (03-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:
Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.14
(izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris
Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.



Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojuma adapteri elektrotīklam.

Pie maiņstrāvas kontaktligzdas

2. Pēc uzlādēšanas adapteris jāatvieno.

- Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms vēl nav atvienots adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.
- Kad jūs pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteri, uzlādes indikators var neparādīties pat līdz 5 minūtēm, taču akumulatora uzlāde notiek pareizi.

Tālruņa izkārtojums un taustiņi

Tīmekļa piekļuves/ apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūst Web pārlūkam. Atlasa iezīmēto iespēju vai apstiprina ievadi izvēlņu režīmā.
Izvēles taustiņi
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības.
Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
Balss pasta servera taustiņš
Piekļuve balss pasta serverim (nospiediet un turiet).
Taustiņu bloķēšana
► Taustiņslēga režīms
4 virzienu navigācijas taustiņi
Izvēlņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas. Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai tieši piekļūtu jūsu izlases izvēlnēm. Ritināšanai caur izvēlnēm izmantojiet navigācijas taustiņus Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi. Izmantojiet šos taustiņus, lai atlasītu izvēles iespējas.
Ieslēgšanas, izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņš
Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (nospiediet un turiet), beigtu zvanu, režīmā Izvēlne atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Klusuma režīma taustiņš
► Klusuma režīms
Burtciparu taustiņi

B130 modelis izmanto UART portu, lai pieslēgtos datoram. Lai pieslēgtos datoram, lūdzu, izmantojiet apstiprināto UART sērijas kabeli.

Tālruņa displeja augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori.

Ikona	Apraksts
	Saņemtā signāla stiprums
	Notiek saruna
	Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; nevarat zvanīt un saņemt zvanus, izņemot ārkārtas zvanus
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Īsziņa
	Iestatīts modinātājs
	Tālruņa profilu iestatījumi: • : Parasts • : Klusums • : Braukšana • : Satikšanās • : Ārā • : Bezsaiste
	Klusuma režīms
	Akumulatora uzlādes līmenis

Klusuma režīms — Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **[#]**, lai atspējotu visas tālruņa skaņas. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu taustiņu.

Tastatūras bloķēšanas režīms — Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **[*]**, lai bloķētu tastatūru un tā ignorētu nejauši nospiestus taustiņus. Lai atbloķētu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un pēc tam **[*]**.

SOS režīms — Lai nosūtītu SOS ziņu iepriekš iestatītajiem numuriem, gaidīšanas režīmā četras reizes nospiediet zvanīšanas taustiņu. Kad SOS ziņa ir nosūtīta, tālrunis mainīs SOS režīmu un saņems zvanus tikai no reģistrētajiem adresātiem. Saņemot zvanu no SOS ziņas adresāta, tālrunis automātiski pieņems zvanu. Nospiediet **[ ]**, lai izietu no SOS režīma.

Norādījumu simboli

	Piezīme piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam** secība, kādā jāatlasa opcijas vai izvēlnes, lai veiktu soli, piemēram: nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst taustiņam **Izvēlne**, pēc tam **Ziņas** un tad **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas** tālruņa taustiņi; piemēram: [ ] (atbilst taustiņam Ieslēgšana/ Izvēlnes aizvēršana)
< >	**Leņķiekavas** izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas, piemēram: **<Labi>** (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, ilgāk nekā divas sekundes nospiediet un turiet taustiņu **[ ]**.
2. Lai izslēgtu tālruni, ilgāk nekā divas sekundes nospiediet un turiet taustiņu **[ ]**.

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu, tālruņa numuru un nospiediet taustiņu **[ ]**.
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet **[ ]**.

Atbilde uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet **[ ]**, lai atbildētu uz zvanu. Lai atteiktu zvanu, nospiediet **<Atteikt>** vai **[ ]**.
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet **[ ]**.

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izmantojot navigācijas taustiņus uz augšu/uz leju, atlasiet Tālruņa profils.
3. Nospiediet kreiso navigācijas taustiņu, lai atlasītu **Tālruņa skaņas**.
4. Ritiniet uz augšu, lai atlasītu **Skaļums**.
5. Nospiediet **[OK]** un nospiediet kreiso vai labo navigācijas taustiņu, lai pielāgotu skaļumu, un nospiediet **<Labi>**.
6. Izvēlieties **<Iespēj.>** → **Saglabāt profilu**, lai saglabātu.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi**→ **Tālruņa iestatījumi**→ **Tālruņa profili**→ **Parasts.**
2. Izmantojot navigācijas taustiņus uz augšu/uz leju, atlasiet Tālruņa profils.
3. Lai atlasīto sadaļu lenākošie zvani, nospiediet labo vai kreiso navigācijas taustiņu.
4. Ritiniet uz augšu, lai atlasītu **Zvana signāls**.
5. Nospiediet **[OK]** un ritiniet uz augšu vai leju, lai izvēlētos zvana toni, un nospiediet **<Paņemt>**.
6. Izvēlieties **<Iespēj.>** → **Saglabāt profilu**, lai saglabātu.

Pēdējo lietoto numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **[ ]**.
2. Lai atlasītu zvana veidu, nospiediet labo vai kreiso navigācijas taustiņu.
3. Lai atlasītu numuru vai vārdu, ritiniet uz augšu vai leju.
4. Nospiediet **<Iespēj.>** lai skatītu detalizētu informāciju par zvanu, vai nospiediet **[ ]**, lai izsauktu šo numuru.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma mainīšana

Teksta ievades laukā nospiediet **[*]** un atlasiet vēlamo ievades režīmu.

T9 vārda režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet taustiņus no **[2]** līdz **[9]**. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi. Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu. Piemērs: Lai T9 režīmā ievadītu "Hello", nospiediet taustiņus **[4]**, **[3]**, **[5]**, **[5]** un **[6]**.
2. Lai ievietotu atstarpi un ievadītu nākamo vārdu, nospiediet **[#]**.

ABC vai abc režīms

Nospiediet taustiņus, uz kuriem attēloti vajadzīgie burti - vienu reizi, lai uzrakstītu pirmo burtu, divas reizes - lai uzrakstītu otro burtu utt.

Piemēram, trīs reizes nospiediet taustiņu **[2]**, lai ievadītu "C" un divas reizes nospiediet taustiņu **[5]**, lai ABC režīmā ievadītu "K".

Ciparu režīms

Nospiediet ciparu taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.

Simbolu režīms

Teksta ievades laukā nospiediet un turiet taustiņu **[#]**, lai aktivizētu simbolu režīmu.

Nospiediet ciparu taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem simboliem.
Lai parādītu vairāk simbolu, nospiediet taustiņu Pa kreisi vai Pa labi.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu **<Nodzēst>**. Lai dzēstu rakstzīmes kursora kreisajā pusē, nospiediet un turiet taustiņu **<Nodzēst>**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu **[#]**.
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet **[1]**.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet īsziņu.
3. Nospiediet **<Iespēj.>**, lai atlasītu **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **<Iespēj.>** → **Sūtīt**.

Īsziņu apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas**→ **Manas ziņas**→ **Saņemtās ziņas**.
2. Atlasiet lasāmo īsziņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Mobilais meklētājs ir revolucionāra funkcija, kas palīdz atrast nozaudētu tālruni.

Šī funkcija palīdz atrast tālruni, ja tas ir nozagts vai ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti — tālrunis automātiski nosūtīs jūsu ģimenei vai draugiem iepriekš iestatītu meklēšanas ziņu.

Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi**→ **Drošības iestatījumi**→ **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu **<Labi>**.

   Pirmo reizi izmantojot mobilo meklētāju, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Lai ieslēgtu mobilo meklētāju, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
4. Ritiniet uz leju, lai atlasītu adresātus, un nospiediet taustiņu **[OK]**, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Varat iestatīt cita mobilā tālruņa numuru, uz kuru nosūtīt šo īsziņu. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet taustiņus **<Iespēj.>** → **Saglabāt**.

   Pirmajā reizē, kad piekļūsiet mobilajam meklētājam, lai to aktivizētu, jums lūgs pieņemt gala lietotāja līguma noteikumus.

6. Mobilo meklētāju aktivizēs, ja nospiedīsiet taustiņu **<Pieņemt>**.

SOS ziņas sūtīšana

Ja jums ir radusies ārkārtas situācija, varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem.

SOS ziņas iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **SOS ziņas**.
2. Iestatiet Sūtīšanas un saņemšanas opcijas.

   Pirmajā SOS ziņas aktivizēšanas reizē jums lūgs reģistrēt adresātus.

3. Lai ieslēgtu Sūtīšanas un saņemšanas opcijas, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
4. Ritiniet uz leju, lai atlasītu adresātus, un nospiediet taustiņu **[OK]**, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Varat iestatīt cita mobilā tālruņa numuru, uz kuru nosūtīt šo īsziņu. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet taustiņus **<Iespēj.>** → **Saglabāt**.

SOS ziņas sūtīšana

1. Lai nosūtītu SOS ziņu iepriekš iestatītajiem numuriem, gaidīšanas režīmā četras reizes nospiediet zvanīšanas taustiņu.
2. Tālrunis pārslēgsies SOS režīmā un nosūtīs iepriekš iestatīto SOS ziņu.
3. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet **[ ]**.

Signāla iestatīšana

Jauna signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Signāli**.
2. Uzstādiet signāla datus.
3. Nospiediet taustiņu **<Sagl.>**.

Signāla pārtraukšana

1. Kad atskan signāls, nospiediet **<Labi>**, lai pārtrauktu signālu bez snaudas.
2. Nospiediet **<Atlikt>** vai jebkuru citu taustiņu, lai pārtrauktu signālu ar snaudu, vai nospiediet jebkuru taustiņu, lai apklusinātu signālu uz snaudas periodu.

Signāla dezaktivēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Signāli**.
2. Atlasiet signālu, ko vēlaties dezaktivēt, pēc tam nospiediet **<Iespēj.>** → **Dzēst**.